FUNCIONES DEL MANDO PROGRAMADO:

En este documento puede visualizar las funciones que se van a programar en el mando.
El mapa de botones completo se lo facilitaremos impreso en papel junto con la compra del producto.
Revise que localiza todas las funciones que necesita antes de realizar la compra.

⏻
MUTE
/ SETTINGS
/ / EXIT
1/2/3/4/5
6/7/8/9/0
/ / SOURCE
/ CH LIST
PIC SIZE
/ PRE CH
TTX / MIX
VOL+
VOL -
/ P+
/ P -
UP
DOWN
LEFT
RIGHT
/ / RETURN
/ INFO
GUIDE
PICTURE

RED / A
GREEN / B
YELLOW / C
BLUE / D
AD / SUBT.
PAUSE
STOP
REW / SKIP PREV
PLAY
FWD / SKIP NEXT

POWER, MUTE, / SETTINGS, MENU, / / EXIT, EXIT, 1/2/3/4/5, 6/7/8/9/, 06/7/8/9/, 0 / / SOURCE, / SOURCE, / CH LIST, PIC SIZE, / PRE CH, TTX / MIX, VOL+, VOL, / P+, / P, ABAJO, IZQUIERDA, DERECHA, / / RETURN, BACK, / INFO, INFO, GUIDE, EPG, PICTURE, / NET TV, ROJO / A, ROJO, VERDE / B, VERDE, AMARILLO / C, AMARILLO, AZUL / D, AZUL, AD / SUBT, PAUSE, STOP, REW / SKIP PREV, PLAY, FWD / SKIP NEXT, .