FUNCIONES DEL MANDO PROGRAMADO:

En este documento puede visualizar las funciones que se van a programar en el mando.
El mapa de botones completo se lo facilitaremos impreso en papel junto con la compra del producto.
Revise que localiza todas las funciones que necesita antes de realizar la compra.

POWER
AUDIO
MUTE
CLEAR
1/2/3/4/5
6/7/8/9/0
AUX
RESUME
OSD
SURR
SCAN
SUBT
VOL+
VOL -
SKIP NEXT
SKIP PREV
UP
DOWN
LEFT
RIGHT
OK
RETURN
MODE
DIM
PROGR

DISC
STOP
REW
PLAY / PAUSE
FWD
TUNER
PHONO
TAPE
STATION+
STATION -
REPEAT
REPEAT AB

POWER, AUDIO, MUTE, MENU, CLEAR, EXIT, 1/2/3/4/5, 6/7/8/9/, 06/7/8/9/, 0AUX, / SOURCE, RESUME, OSD, SURR, SCAN, SUBT, VOL+, VOL, SKIP NEXT, SKIP PREV, ABAJO, IZQUIERDA, DERECHA, RETURN, BACK, MODE, TV/DTV, DIM, INFO, PROGR, EPG, DISC, FAV, STOP, / SMART, REW, VERDE, PLAY / PAUSE, AMARILLO, FWD, AZUL, TUNER, PHONO, TAPE, STATION+, STATION, REPEAT, REPEAT AB, SLEEP, .