FUNCIONES DEL MANDO PROGRAMADO:

En este documento puede visualizar las funciones que se van a programar en el mando.
El mapa de botones completo se lo facilitaremos impreso en papel junto con la compra del producto.
Revise que localiza todas las funciones que necesita antes de realizar la compra.

STANDBY
MUTE
MENU
EXIT
1/2/3/4/5
6/7/8/9/0
SOURCE
USB
P.MODE
S.MODE
TEXT
VOL+
VOL -
CH+
CH -
UP
DOWN
LEFT
RIGHT
ENTER
RECALL
SLEEP
DTV/RADIO
INFO
TV GUIDE

FAV
ASPECT
TEXT HOLD
RED
GREEN
YELLOW
BLUE
AUDIO
SUBTITLE
SKIP NEXT
SKIP PREV
STOP
REW
PLAY / PAUSE
FWD

STANDBY, POWER, MUTE, MENU, EXIT, 1/2/3/4/5, 6/7/8/9/, 06/7/8/9/, 0SOURCE, / SOURCE, USB, PMODE, SMODE, TEXT, VOL+, VOL, CH+, ABAJO, IZQUIERDA, DERECHA, ENTER, RECALL, BACK, SLEEP, DTV/RADIO, TV/DTV, INFO, TV GUIDE, EPG, FAV, ASPECT, / NET TV, TEXT HOLD, / SMART, ROJO, VERDE, AMARILLO, AZUL, AUDIO, SUBTITLE, SKIP NEXT, SKIP PREV, STOP, REW, PLAY / PAUSE, FWD, .