FUNCIONES DEL MANDO PROGRAMADO:

En este documento puede visualizar las funciones que se van a programar en el mando.
El mapa de botones completo se lo facilitaremos impreso en papel junto con la compra del producto.
Revise que localiza todas las funciones que necesita antes de realizar la compra en www.mandos.tv

⏻
MUTING
DISC
CLEAR
1/2/3/4/5
6/7/8/9/0
+10
DISPLAY
H BASS
TREBLE
SURROUND
VOL+
VOL -
UP
DOWN
LEFT
RIGHT
ENTER
DEL
SLEEP
PLAY MODE
DIMMER
PROGRAM
◷ / PLAY TIMER
RE – MASTER

STOP
REW / SKIP PREV
CD PLAY/PAUSE
FWD / SKIP NEXT
AUTO OFF
TAPE PLAY
TUNER BAND
ALBUM PREV
ALBUM NEXT
REPEAT
CLOCK / TIMER

Listado de botones del mando:
POWER, MUTING, MUTE, DISC, MENU, CLEAR, EXIT, 1/2/3/4/5, 6/7/8/9/, 06/7/8/9/, 0+1, DISPLAY, H BASS, TREBLE, SURROUND, VOL+, VOL, ABAJO, IZQUIERDA, DERECHA, ENTER, DEL, BACK, SLEEP, PLAY MODE, TV/DTV, DIMMER, INFO, PROGRAM, EPG, / PLAY TIMER, FAV, MASTER, / NET TV, STOP, / SMART, REW / SKIP PREV, VERDE, CD PLAY/PAUSE, AMARILLO, FWD / SKIP NEXT, AZUL, AUTO OFF, TAPE PLAY, TUNER BAND, ALBUM PREV, ALBUM NEXT, REPEAT, CLOCK / TIMER, .

Mas información sobre este mando en:https://www.mandos.tv/
Puede contactar con Mandos.TV de la sigueinte manera:
- Teléfono 693057875
- Whatsapp 693057875
- Email soporte@mandos.tv
- Formulario de contacto: Contacto Mandos.TV