FUNCIONES DEL MANDO PROGRAMADO:

En este documento puede visualizar las funciones que se van a programar en el mando.
El mapa de botones completo se lo facilitaremos impreso en papel junto con la compra del producto.
Revise que localiza todas las funciones que necesita antes de realizar la compra.

🔇	
MENU	
AN	
BD / DVD	
CD	
FM	
MP3 / AUX	
PHONO	
MODE	
PRESET 1/5	
PRESET 2/6	
PRESET 3/7	
PRESET 4/8	
VOL+	
VOL -	
SKIP NEXT	
SKIP PREV	
STEREO / MONO	
SPEAKER A/B	

MUTE, MENU, BD / DVD, MP3 / AUX, PHONO, MODE, / SOURCE, PRESET 1/5, PRESET 2/6, PRESET 3/7, PRESET 4/8, VOL+, VOL, SKIP NEXT, SKIP PREV, STEREO / MONO, TV/DTV, SPEAKER A/B, FAV, .