FUNCIONES DEL MANDO PROGRAMADO:

En este documento puede visualizar las funciones que se van a programar en el mando.
El mapa de botones completo se lo facilitaremos impreso en papel junto con la compra del producto.
Revise que localiza todas las funciones que necesita antes de realizar la compra.

⏻
🔇
MENU
EXIT
1/2/3/4/5
6/7/8/9/0
LIST
VOL+
VOL -
CH+
CH -
UP
DOWN
LEFT
RIGHT
OK
/ SWAP
TV
i / EPG
RED
GREEN
YELLOW
BLUE / TEXT
F1
F2

RADIO
PAUSE
RED
REW
PLAY
FWD

POWER, MUTE, MENU, EXIT, 1/2/3/4/5, 6/7/8/9/, 06/7/8/9/, 0LIST, VOL+, VOL, CH+, ABAJO, IZQUIERDA, DERECHA, / SWAP, BACK, TV/DTV, i / EPG, EPG, ROJO, VERDE, AMARILLO, AZUL / TEXT, AZUL, RADIO, PAUSE, REW, PLAY, FWD, .