FUNCIONES DEL MANDO PROGRAMADO:

En este documento puede visualizar las funciones que se van a programar en el mando.
El mapa de botones completo se lo facilitaremos impreso en papel junto con la compra del producto.
Revise que localiza todas las funciones que necesita antes de realizar la compra.

POWER
🔇
MENU
EXIT
1/2/3/4/5
6/7/8/9/0
SOURCE
-/--
PVR
AUD. LANG.
VOL+
VOL -
CH+
CH -
UP
DOWN
LEFT
RIGHT
OK
↺
P/C
INFO
EPG
FAV
RED

GREEN
YELLOW
BLUE
AUDIO
SKIP NEXT
SKIP PREV
STOP
REW
PLAY / PAUSE
FWD

POWER, MUTE, MENU, EXIT, 1/2/3/4/5, 6/7/8/9/, 06/7/8/9/, 0SOURCE, / SOURCE, PVR, AUD LANG, VOL+, VOL, CH+, ABAJO, IZQUIERDA, DERECHA, BACK, P/C, TV/DTV, INFO, EPG, FAV, ROJO, VERDE, AMARILLO, AZUL, AUDIO, SKIP NEXT, SKIP PREV, STOP, REW, PLAY / PAUSE, FWD, .