FUNCIONES DEL MANDO PROGRAMADO:

En este documento puede visualizar las funciones que se van a programar en el mando.
El mapa de botones completo se lo facilitaremos impreso en papel junto con la compra del producto.
Revise que localiza todas las funciones que necesita antes de realizar la compra.

⏻
🔇
MENU
EXIT
1/2/3/4/5
6/7/8/9/0
MEDIA
FILE
RES
TIMESHIFT
TEXT
UP / CH+
DOWN / CH -
LEFT / VOL -
RIGHT / VOL+
OK
BACK
TIMER
TV / RADIO
INFO
EPG
ASPECT
RED / GOTO
GREEN / REPEAT
YELLOW / SLOW

BLUE / BOOKMARK
AUDIO
SKIP NEXT
SKIP PREV
PAUSE
STOP
REC
REW
PLAY
FWD

POWER, MUTE, MENU, EXIT, 1/2/3/4/5, 6/7/8/9/, 06/7/8/9/, 0MEDIA, / SOURCE, FILE, RES, TIMESHIFT, TEXT, ARRIBA / CH+, ABAJO / CH, ABAJO, IZQUIERDA / VOL, IZQUIERDA, DERECHA / VOL+, DERECHA, BACK, TIMER, SLEEP, TV / RADIO, TV/DTV, INFO, EPG, ASPECT, / NET TV, ROJO / GOTO, ROJO, VERDE / REPEAT, VERDE, AMARILLO / SLOW, AMARILLO, AZUL / BOOKMARK, AZUL, AUDIO, SKIP NEXT, SKIP PREV, PAUSE, STOP, REC, REW, PLAY, FWD, .