FUNCIONES DEL MANDO PROGRAMADO:

En este documento puede visualizar las funciones que se van a programar en el mando.
El mapa de botones completo se lo facilitaremos impreso en papel junto con la compra del producto.
Revise que localiza todas las funciones que necesita antes de realizar la compra.

⏻
🔇
MENU
EXIT
1/2/3/4/5
6/7/8/9/0
SOURCE
-/--
DISPLAY
🖱
HOLD
TEXT / CC
VOL+
VOL -
CH+
CH -
UP
DOWN
LEFT
RIGHT
OK
⟲
SLEEP
SET
INDEX

EPG
FAV
ASPECT
FREEZE
HOME
RED
GREEN
YELLOW
BLUE
MTS / II
USB
REVEAL
SIZE
SUB.PG
SUB – T
SKIP NEXT
SKIP PREV
T.SHIFT
P.MODE
S.MODE
STOP
REW
PLAY / PAUSE
FWD

POWER, MUTE, MENU, EXIT, 1/2/3/4/5, 6/7/8/9/, 06/7/8/9/, 0SOURCE, / SOURCE, DISPLAY, HOLD, TEXT / CC, VOL+, VOL, CH+, ABAJO, IZQUIERDA, DERECHA, BACK, SLEEP, SET, TV/DTV, INDEX, INFO, EPG, FAV, ASPECT, / NET TV, FREEZE, HOME, / SMART, ROJO, VERDE, AMARILLO, AZUL, MTS / II, USB, REVEAL, SIZE, SUBPG, SUB, SKIP NEXT, SKIP PREV, TSHIFT, PMODE, SMODE, STOP, REW, PLAY / PAUSE, FWD, .