FUNCIONES DEL MANDO PROGRAMADO:

En este documento puede visualizar las funciones que se van a programar en el mando.
El mapa de botones completo se lo facilitaremos impreso en papel junto con la compra del producto.
Revise que localiza todas las funciones que necesita antes de realizar la compra.

⏻
MUTE
MENU
AUX
CD
IPOD
PHONO
TUNER
USB
TONE/BALANCE -
TONE/BALANCE
TONE/BALANCE+
DSIPALY
VOL+
VOL -
SKIP NEXT
SKIP PREV
IPOD MENU SEL.+
IPOD MENU SEL. -
TUNING -
TUNING+
ENTER
REPEAT
SLEEP
DIMMER

MEMORY
STOP
PRESET -
PLAY / PAUSE
PRESET+

POWER, MUTE, MENU, AUX, IPOD, PHONO, TUNER, USB, TONE/BALANCE, TONE/BALANCE, TONE/BALANCE+, DSIPALY, VOL+, VOL, SKIP NEXT, SKIP PREV, IPOD MENU SEL+, IPOD MENU SEL, ABAJO, TUNING, IZQUIERDA, TUNING+, DERECHA, ENTER, REPEAT, BACK, SLEEP, DIMMER, INFO, MEMORY, EPG, STOP, / SMART, PRESET, VERDE, PLAY / PAUSE, AMARILLO, PRESET+, AZUL, .