FUNCIONES DEL MANDO PROGRAMADO:

En este documento puede visualizar las funciones que se van a programar en el mando.
El mapa de botones completo se lo facilitaremos impreso en papel junto con la compra del producto.
Revise que localiza todas las funciones que necesita antes de realizar la compra.

SYNCHRO
TAPE
CLEAR
1/2/3/4/5
6/7/8/9/0
MODE
+10
DIMMER
TEXT / TIME
OUTPUT LEVEL+
OUTPUT LEVEL -
SKIP NEXT
SKIP PREV
DISC SKIP PREV
DISC SKIP NEXT
REPEAT
DISC SCAN
INDEX
PROG
RANDOM
OPEN / CLOSE
PAUSE
STOP
REW
PLAY

FWD

SYNCHRO, POWER, TAPE, MENU, CLEAR, EXIT, 1/2/3/4/5, 6/7/8/9/, 06/7/8/9/, 0MODE, / SOURCE, DIMMER, TEXT / TIME, OUTPUT LEVEL+, VOL+, OUTPUT LEVEL, VOL, SKIP NEXT, SKIP PREV, DISC SKIP PREV, IZQUIERDA, DISC SKIP NEXT, DERECHA, REPEAT, BACK, DISC SCAN, TV/DTV, INDEX, INFO, PROG, EPG, RANDOM, FAV, OPEN / CLOSE, / NET TV, PAUSE, STOP, / SMART, REW, VERDE, PLAY, AMARILLO, FWD, AZUL, .