FUNCIONES DEL MANDO PROGRAMADO:

En este documento puede visualizar las funciones que se van a programar en el mando.
El mapa de botones completo se lo facilitaremos impreso en papel junto con la compra del producto.
Revise que localiza todas las funciones que necesita antes de realizar la compra.

STANDBY / ON
MUTE
MENU
CLEAR
1/2/3/4/5
6/7/8/9/0
HOME MENU
DISPLAY
ZOOM
SETUP
SUBTITLE
VOLUME+
VOLUME -
SKIP NEXT
SKIP PREV
UP / TUNE+
DOWN / TUNE -
LEFT / PRESET PREV
RIGHT / PRESET NEXT
ENTER
RETURN
SLEEP
AUTO / STEREO
CLASS
ANGLE

TOP MNEU
OPEN / CLOSE
PAUSE
STOP
REW
PLAY
FWD
AUDIO
DVD / CD
LINE
TUNER
USB
SURROUND
SOUND
SOUND RETREIVER

STANDBY / ON, POWER, MUTE, MENU, CLEAR, EXIT, 1/2/3/4/5, 6/7/8/9/, 06/7/8/9/, 0HOME MENU, DISPLAY, ZOOM, SETARRIBA, SUBTITLE, VOLUME+, VOL+, VOLUME, VOL, SKIP NEXT, SKIP PREV, ARRIBA / TUNE+, ABAJO / TUNE, ABAJO, IZQUIERDA / PRESET PREV, IZQUIERDA, DERECHA / PRESET NEXT, DERECHA, ENTER, RETURN, BACK, SLEEP, AUTO / STEREO, TV/DTV, CLASS, INFO, ANGLE, EPG, TOP MNEU, FAV, OPEN / CLOSE, / NET TV, PAUSE, STOP, / SMART, REW, VERDE, PLAY, AMARILLO, FWD, AZUL, AUDIO, DVD / CD, LINE, TUNER, USB, SURROUND, SOUND, SOUND RETREIVER, .