FUNCIONES DEL MANDO PROGRAMADO:

En este documento puede visualizar las funciones que se van a programar en el mando.
El mapa de botones completo se lo facilitaremos impreso en papel junto con la compra del producto.
Revise que localiza todas las funciones que necesita antes de realizar la compra.

⏻	
MUTING	
CANCEL	
1/2/3/4/5	
6/7/8/9/0	
ENTER	
SET	
VOLUME+	
VOLUME -	
FWD / SKIP NEXT	
REW / SKIP PREV	
UP	
DOWN	
LEFT	
RIGHT	
OK	
REPEAT	
SLEEP	
PAUSE	
STOP	
TUNE -	
PLAY	
TUNE+	
CD	
TUNER	

POWER, MUTING, MUTE, CANCEL, EXIT, 1/2/3/4/5, 6/7/8/9/, 06/7/8/9/, 0ENTER, SET, VOLUME+, VOL+, VOLUME, VOL, FWD / SKIP NEXT, REW / SKIP PREV, ABAJO, IZQUIERDA, DERECHA, REPEAT, BACK, SLEEP, PAUSE, STOP, / SMART, TUNE, VERDE, PLAY, AMARILLO, TUNE+, AZUL, TUNER, .