FUNCIONES DEL MANDO PROGRAMADO:

En este documento puede visualizar las funciones que se van a programar en el mando.
El mapa de botones completo se lo facilitaremos impreso en papel junto con la compra del producto.
Revise que localiza todas las funciones que necesita antes de realizar la compra.

POWER
MUTE
NR
ON/OFF
1/2/3/4/5
6/7/8/9/0
-/--
ZOOM
SWAP
WINDOW
VOL+
VOL -
CH+
CH -
UP
DOWN
LEFT
RIGHT
↵
⟲
SLEEP
POSITION
RED / PICTURE
GREEN / SOURCE
YELLOW / SOUND

BLUE / DISPLAY
NICAM
16:9
SKIP NEXT
SKIP PREV
PAUSE
STOP
REW
PLAY
FWD

POWER, MUTE, MENU, ON/OFF, EXIT, 1/2/3/4/5, 6/7/8/9/, 06/7/8/9/, ZOOM, SWAP, WINDOW, VOL+, VOL, CH+, ABAJO, IZQUIERDA, DERECHA, BACK, SLEEP, POSITION, TV/DTV, ROJO / PICTURE, ROJO, VERDE / SOURCE, VERDE, AMARILLO / SOUND, AMARILLO, AZUL / DISPLAY, AZUL, NICAM, 169, SKIP NEXT, SKIP PREV, PAUSE, STOP, REW, PLAY, FWD, .