FUNCIONES DEL MANDO PROGRAMADO:

En este documento puede visualizar las funciones que se van a programar en el mando.
El mapa de botones completo se lo facilitaremos impreso en papel junto con la compra del producto.
Revise que localiza todas las funciones que necesita antes de realizar la compra.

POWER ON
MUTE
MENU
CLEAR
1/2/3/4/5
6/7/8/9/0
AUTO PRESET
PRESET SCAN
VOL+
VOL -
SKIP NEXT
SKIP PREV
UP
DOWN
LEFT
RIGHT
OK
SLEEP
FM MODE
DIMMER
MEMORY
DIRECT
POWER OFF
AM
CD

FM
PHONO
TAPE MON
VIDEO 1
VIDEO 2
VIDEO 3
TUNE+
TUNE -
SPEAKER 1
SPEAKER 2

POWER ON, POWER, MUTE, MENU, CLEAR, EXIT, 1/2/3/4/5, 6/7/8/9/, 06/7/8/9/, 0AUTO PRESET, PRESET SCAN, VOL+, VOL, SKIP NEXT, SKIP PREV, ABAJO, IZQUIERDA, DERECHA, SLEEP, FM MODE, TV/DTV, DIMMER, INFO, MEMORY, EPG, DIRECT, FAV, POWER OFF, PHONO, TAPE MON, VIDEO 1, VIDEO 2, VIDEO 3, TUNE+, TUNE, SPEAKER 1, SPEAKER 2, .