FUNCIONES DEL MANDO PROGRAMADO:

En este documento puede visualizar las funciones que se van a programar en el mando.
El mapa de botones completo se lo facilitaremos impreso en papel junto con la compra del producto.
Revise que localiza todas las funciones que necesita antes de realizar la compra.

⏻
AUDIO OUT
MENU
CANCEL
1/2/3/4/5
6/7/8/9/0
INPUT SELECT
RESET
DISPLAY
SPEED
INDEX / SKIP NEXT
INDEX / SKIP PREV
UP
DOWN
LEFT
RIGHT
ENTER
TIMER REC
VCR / TV
SEARCH
PROG / CHECK
PAUSE / STEP
STOP
REC
REW

PLAY
FWD
DATE+
DATE -
CH+
CH -
ON+
ON -
OFF -
OFF+
TV CH+
TV CH -

POWER, AUDIO OUT, MUTE, MENU, CANCEL, EXIT, 1/2/3/4/5, 6/7/8/9/, 06/7/8/9/, 0INPUT SELECT, / SOURCE, RESET, DISPLAY, SPEED, INDEX / SKIP NEXT, INDEX / SKIP PREV, ABAJO, IZQUIERDA, DERECHA, ENTER, TIMER REC, SLEEP, VCR / TV, TV/DTV, SEARCH, INFO, PROG / CHECK, EPG, PAUSE / STEP, STOP, / SMART, REC, ROJO, REW, VERDE, PLAY, AMARILLO, FWD, AZUL, DATE+, VOL+, DATE, VOL, CH+, ON+, OFF, OFF+, TV CH+, TV CH, .