FUNCIONES DEL MANDO PROGRAMADO:

En este documento puede visualizar las funciones que se van a programar en el mando.
El mapa de botones completo se lo facilitaremos impreso en papel junto con la compra del producto.
Revise que localiza todas las funciones que necesita antes de realizar la compra en www.mandos.tv

⏻	CLOCK/TIMER SET	DISC+
AUDIO	DVD TOP MENU	EFFECT ON/OFF
DVD MENU	PAUSE	REPEAT
CLEAR	STOP	TV/VIDEO
1/2/3/4/5	REW / TUNING -	MUSIC EQ
6/7/8/9/10-0	PLAY / REV. PLAY	MOVIE EQ
P FILE	FWD / TUNING+	GAME EQ
>10	TV POWER	SCAN/SLOW REW
DISPLAY	AMP MENU	PLAY ODE
DVD DISPLAY	DVD	SCAN/SLOW FWD
DVD SETUP	TUNER BAND	
SUBTITLE	TAPE	
VOL+	MD (VIDEO)	
VOL -	GAME	
PRESET/ SKIP NEXT	GROOVE	
PRESET/SKIP PREV	SURROUND	
UP	ANGLE	
DOWN	MULTI ROOM	
LEFT	TV VOL+	
RIGHT	TV VOL -	
ENTER	TV CH+	
/ RETURN	TV CH -	
SLEEP	ALBUM+	
GAME MIXING	ALBUM -	
CLOCK/TIMER SELECT	DISC -	

Listado de botones del mando:
POWER, AUDIO, MUTE, DVD MENU, MENU, CLEAR, EXIT, 1/2/3/4/5, 6/7/8/9/1, 006/7/8/9/, 0P FILE, / SCE, DISPLAY, DVD DISPLAY, DVD SETARRIBA, SUBTITLE, VOL+, VOL, PRESET/ SKIP NEXT, PRESET/SKIP PREV, ABAJO, IZQUIERDA, DERECHA, ENTER, / RETURN, BACK, SLEEP, GAME MIXING, TV/DTV, CLOCK/TIMER SELECT, INFO, CLOCK/TIMER SET, EPG, DVD TOP MENU, FAV, PAUSE, STOP, / SMART, REW / TUNING, VERDE, PLAY / REV PLAY, AMARILLO, FWD / TUNING+, AZUL, TV POWER, AMP MENU, DVD, TUNER BAND, TAPE, MD VIDEO, GAME, GROOVE, SURROUND, ANGLE, MULTI ROOM, TV VOL+, VOL+, TV VOL, VOL, TV CH+, TV CH, ALBUM+, ALBUM, DISC, DISC+, EFFECT ON/OFF, REPEAT, TV/VIDEO, MUSIC EQ, MOVIE EQ, GAME EQ, SCAN/SLOW REW, PLAY ODE, SCAN/SLOW FWD, .

Mas información sobre este mando en:https://www.mandos.tv/
Puede contactar con Mandos.TV de la sigueinte manera:
- Teléfono 693057875
- Whatsapp 693057875
- Email soporte@mandos.tv
- Formulario de contacto: Contacto Mandos.TV