FUNCIONES DEL MANDO PROGRAMADO:

En este documento puede visualizar las funciones que se van a programar en el mando.
El mapa de botones completo se lo facilitaremos impreso en papel junto con la compra del producto.
Revise que localiza todas las funciones que necesita antes de realizar la compra en www.mandos.tv

⏻
🔇
MENU
EXIT
1/2/3/4/5
6/7/8/9/0
HDMI
USB
DISPLAY
DAC / PRE
RANDOM
IPOD
VOL+
VOL -
SKIP NEXT
SKIP PREV
UP
DOWN
LEFT
RIGHT
ENTER
REPEAT
TAPE / SE3
TV / SE1
TUNER / XLR

PHONO / SE2
A – B
STOP
REW
PLAY / PAUSE
FWD
SEARCH
TOS
BDP / HPA
AES
COAX

Listado de botones del mando:
POWER, MUTE, MENU, EXIT, 1/2/3/4/5, 6/7/8/9/, 06/7/8/9/, 0HDMI, / SCE, USB, DISPLAY, DAC / PRE, RANDOM, IPOD, VOL+, VOL, SKIP NEXT, SKIP PREV, ABAJO, IZQUIERDA, DERECHA, ENTER, REPEAT, BACK, TAPE / SE3, SLEEP, TV / SE1, TV/DTV, TUNER / XLR, INFO, PHONO / SE2, EPG, FAV, STOP, / SMART, REW, VERDE, PLAY / PAUSE, AMARILLO, FWD, AZUL, SEARCH, TOS, BDP / HPA, AES, COAX, .

Mas información sobre este mando en:https://www.mandos.tv/
Puede contactar con Mandos.TV de la sigueinte manera:
- Teléfono 693057875
- Whatsapp 693057875
- Email soporte@mandos.tv
- Formulario de contacto: Contacto Mandos.TV