FUNCIONES DEL MANDO PROGRAMADO:

En este documento puede visualizar las funciones que se van a programar en el mando.
El mapa de botones completo se lo facilitaremos impreso en papel junto con la compra del producto.
Revise que localiza todas las funciones que necesita antes de realizar la compra.

⏻
🔇
MENU
EXIT
1/2/3/4/5
6/7/8/9/0
USB
LIST
HELP
RECALL
OPTION
VOL+
VOL -
CH+
CH -
UP
DOWN
LEFT
RIGHT
OK
⮌ / BACK
TV/RADIO
INFO
▦ / EPG
FAV

RED / ☰ / TTX
GREEN / ▭ / SUB
YELLOW / SLEEP
BLUE / ⏲ / TIMER
AUDIO
SKIP NEXT
SKIP PREV
STOP
REC
REW
PLAY
FWD

POWER, MUTE, MENU, EXIT, 1/2/3/4/5, 6/7/8/9/, 06/7/8/9/, 0USB, / SOURCE, LIST, HELP, RECALL, OPTION, VOL+, VOL, CH+, ABAJO, IZQUIERDA, DERECHA, / BACK, BACK, TV/RADIO, TV/DTV, INFO, / EPG, EPG, FAV, ROJO / / TTX, ROJO, VERDE / / SUB, VERDE, AMARILLO / SLEEP, AMARILLO, AZUL / / TIMER, AZUL, AUDIO, SKIP NEXT, SKIP PREV, STOP, REC, REW, PLAY, FWD, .