FUNCIONES DEL MANDO PROGRAMADO:

En este documento puede visualizar las funciones que se van a programar en el mando.
El mapa de botones completo se lo facilitaremos impreso en papel junto con la compra del producto.
Revise que localiza todas las funciones que necesita antes de realizar la compra.

CLEAR	DISC 4
1/2/3/4/5	DISC 5
6/7/8/9/0	
EDIT	
+10	
DISC SKIP	
ALL TEXT SEARCH	
TEXT DISPLAY	
SKIP NEXT	
SKIP PREV.	
OUTPUT UP	
OUTPUT DOWN	
REPEAT	
TIME DISPLAY	
RANDOM	
TITLE SEARCH	
P. MODE	
CHECK	
STOP	
REW	
PLAY / PAUSE	
FWD	
DISC 1	
DISC 2	
DISC 3	

CLEAR, EXIT, 1/2/3/4/5, 6/7/8/9/, 06/7/8/9/, 0EDIT, / AV, DISC SKIP, ALL TEXT SEARCH, TEXT DISPLAY, SKIP NEXT, SKIP PREV, OUTPUT ARRIBA, OUTPUT ABAJO, ABAJO, REPEAT, BACK, TIME DISPLAY, SLEEP, RANDOM, TV/DTV, TITLE SEARCH, INFO, P MODE, EPG, CHECK, FAV, STOP, REW, VERDE, PLAY / PAUSE, AMARILLO, FWD, AZUL, DISC 1, DISC 2, DISC 3, DISC 4, DISC 5, .