FUNCIONES DEL MANDO PROGRAMADO:

En este documento puede visualizar las funciones que se van a programar en el mando.
El mapa de botones completo se lo facilitaremos impreso en papel junto con la compra del producto.
Revise que localiza todas las funciones que necesita antes de realizar la compra.

POWER	
MUTE	
FUNCTION	
SEARCH	
1/2/3/4/5	
6/7/8/9/0	
SOURCE	
10+	
DSP	
PROG	
VOLUME+	
VOLUME -	
CH+ / SKIP NEXT	
CH - / SKIP PREV	
REPEAT	
LOUDNESS	
CD/USB	
INTRO	
MEMORY	
RANDOM	
STOP	
REW / FF -	
PLAY/PAUSE	
FWD / FF+	

POWER, MUTE, FUNCTION, MENU, SEARCH, EXIT, 1/2/3/4/5, 6/7/8/9/, 06/7/8/9/, 0SOURCE, / SOURCE, 10+, DSP, PROG, VOLUME+, VOL+, VOLUME, VOL, CH+ / SKIP NEXT, / SKIP PREV, REPEAT, BACK, LOUDNESS, SLEEP, CD/USB, TV/DTV, INTRO, INFO, MEMORY, EPG, RANDOM, FAV, STOP, / SMART, REW / FF, VERDE, PLAY/PAUSE, AMARILLO, FWD / FF+, AZUL, .