FUNCIONES DEL MANDO PROGRAMADO:

En este documento puede visualizar las funciones que se van a programar en el mando.
El mapa de botones completo se lo facilitaremos impreso en papel junto con la compra del producto.
Revise que localiza todas las funciones que necesita antes de realizar la compra.

POWER
MUTE
1/2/3/4/5
6/7/8/9/0
INPUT
AMP
VOL+
VOL -
SKIP NEXT
SKIP PREV
UP / PRESET+
DOWN / PRESET -
LEFT / CH -
RIGHT / CH+
ENTER
SLEEP
EJECT
PAUSE
STOP
REW
PLAY
FWD
CD/DVD
CD – R
TUNER

VCR
VIDE 1
VIDEO 2
CH+
CH -

POWER, MUTE, 1/2/3/4/5, 6/7/8/9/, 06/7/8/9/, 0INPUT, / SOURCE, AMP, VOL+, VOL, SKIP NEXT, SKIP PREV, ARRIBA / PRESET+, ABAJO / PRESET, ABAJO, IZQUIERDA / CH, IZQUIERDA, DERECHA / CH+, DERECHA, ENTER, SLEEP, EJECT, / NET TV, PAUSE, STOP, / SMART, REW, VERDE, PLAY, AMARILLO, FWD, AZUL, CD/DVD, TUNER, VCR, VIDE 1, VIDEO 2, CH+,
.