FUNCIONES DEL MANDO PROGRAMADO:

En este documento puede visualizar las funciones que se van a programar en el mando.
El mapa de botones completo se lo facilitaremos impreso en papel junto con la compra del producto.
Revise que localiza todas las funciones que necesita antes de realizar la compra.

POWER
/ AUDIO
DISC MENU
EXIT
1/2/3/4/5
6/7/8/9/0
*
DVD
DISPLAY
ZOOM
SETUP
/ SUBTITLE
SKIP NEXT
SKIP PREV
UP
DOWN
LEFT
RIGHT
OK / ENTER
/ RETURN
/ ANGLE
RANDOM / CM SKIP
TITLE
PROGRAM
MARKER

EJECT / OPEN/CLOSE
PAUSE
STOP
REW
PLAY
FWD
SEARCH
REPEAT
A – B / LP

POWER, / AUDIO, MUTE, DISC MENU, MENU, EXIT, 1/2/3/4/5, 6/7/8/9/, 06/7/8/9/, 0 / SOURCE, DVD, DISPLAY, ZOOM, SETARRIBA, / SUBTITLE, SKIP NEXT, SKIP PREV, ABAJO, IZQUIERDA, DERECHA, OK / ENTER, / RETURN, BACK, / ANGLE, SLEEP, RANDOM / CM SKIP, TV/DTV, TITLE, INFO, PROGRAM, EPG, MARKER, FAV, EJECT / OPEN/CLOSE, / NET TV, PAUSE, STOP, / SMART, REW, VERDE, PLAY, AMARILLO, FWD, AZUL, SEARCH, REPEAT, B / LP, .