FUNCIONES DEL MANDO PROGRAMADO:

En este documento puede visualizar las funciones que se van a programar en el mando.
El mapa de botones completo se lo facilitaremos impreso en papel junto con la compra del producto.
Revise que localiza todas las funciones que necesita antes de realizar la compra.

POWER
MUTING
PHONO
TAPE – 1/DAT
TAPE – 2/MD
CD
TUNER
DVD/AUX
VOLUME+
VOLUME -
CD SKIP NEXT
CD SKIP PREV
TUNER/PRESET+
TUNER/PRESET -
A / B
CD PAUSE
CD STOP
CD REW
CD PLAY
CD FWD
DECK REC
DECK STOP
MD SKIP NEXT
MD SKIP PREV
DECK FWD

DECK REW
MD PAUSE
MD STOP
MD REW
MD PLAY
MD FWD

POWER, MUTING, MUTE, PHONO, TAPE, 1/DAT, 2/MD, TUNER, DVD/AUX, VOLUME+, VOL+, VOLUME, VOL, CD SKIP NEXT, CD SKIP PREV, TUNER/PRESET+, TUNER/PRESET, ABAJO, A / B, BACK, CD PAUSE, CD STOP, / SMART, CD REW, VERDE, CD PLAY, AMARILLO, CD FWD, AZUL, DECK REC, VOL+, DECK STOP, VOL, MD SKIP NEXT, MD SKIP PREV, DECK FWD, DECK REW, MD PAUSE, MD STOP, MD REW, MD PLAY, MD FWD, .