FUNCIONES DEL MANDO PROGRAMADO:

En este documento puede visualizar las funciones que se van a programar en el mando.
El mapa de botones completo se lo facilitaremos impreso en papel junto con la compra del producto.
Revise que localiza todas las funciones que necesita antes de realizar la compra.

⏻
AUDIO
MENU
CLEAR
1/2/3/4/5
6/7/8/9/0
+10
DISPLAY
CONDITION
ANGLE
SUBTITLE
SKIP NEXT
SKIP PREV
UP
DOWN
LEFT
RIGHT
ENTER
🎧 / RETURN
CHP TIME
MODE
FL DIMMER
OPEN/CLOSE
PAUSE
STOP

< STEP
STEP >
REPEAT
REPEAT A – B
TITLE
DNR
RANDOM

POWER, AUDIO, MUTE, MENU, CLEAR, EXIT, 1/2/3/4/5, 6/7/8/9/, 06/7/8/9/, 0+1, DISPLAY, CONDITION, ANGLE, SUBTITLE, SKIP NEXT, SKIP PREV, ABAJO, IZQUIERDA, DERECHA, ENTER, / RETURN, BACK, CHP TIME, SLEEP, MODE, TV/DTV, FL DIMMER, INFO, OPEN/CLOSE, / NET TV, PAUSE, STOP, / SMART, STEP, STEP x, REPEAT, REPEAT A, TITLE, DNR, EPG, RANDOM, FAV, .