FUNCIONES DEL MANDO PROGRAMADO:

En este documento puede visualizar las funciones que se van a programar en el mando.
El mapa de botones completo se lo facilitaremos impreso en papel junto con la compra del producto.
Revise que localiza todas las funciones que necesita antes de realizar la compra.

ON
1/2/3/4/5
6/7/8/9/0
S/C
VOL+
VOL -
SKIP NEXT
SKIP PREV
UP
DOWN
LEFT
RIGHT
SURROUND
AMP
PROG
SRC
PAUSE
STOP
REW
PLAY
FWD
CD
TUNER
CC
TAPE

AUX/P
AUX
SP A
SP B

POWER, 1/2/3/4/5, 6/7/8/9/, 06/7/8/9/, 0S/C, VOL+, VOL, SKIP NEXT, SKIP PREV, ABAJO, IZQUIERDA, DERECHA, SURROUND, SLEEP, AMP, TV/DTV, PROG, EPG, SRC, FAV, PAUSE, STOP, / SMART, REW, VERDE, PLAY, AMARILLO, FWD, AZUL, TUNER, TAPE, AUX/P, AUX, SP A, SP B, .