FUNCIONES DEL MANDO PROGRAMADO:

En este documento puede visualizar las funciones que se van a programar en el mando.
El mapa de botones completo se lo facilitaremos impreso en papel junto con la compra del producto.
Revise que localiza todas las funciones que necesita antes de realizar la compra.

⏻
🔇
MENU
EXIT
1/2/3/4/5
6/7/8/9/0
GOTO / USB
LIST
ZOOM
V – FORMAT
VOL+
VOL -
CH+
CH -
UP
DOWN
LEFT
RIGHT
OK
← PR
TIMESHIFT
TV/RADIO
INFO
EPG
FAV

ASPECT
PAUSE
RED
GREEN
YELLOW
BLUE
PAGE+
PAGE -
SKIP NEXT
SKIP PREV
PAUSE
STOP
REC
REW
PLAY
FWD

POWER, MUTE, MENU, EXIT, 1/2/3/4/5, 6/7/8/9/, 06/7/8/9/, 0GOTO / USB, / SOURCE, LIST, ZOOM, FORMAT, VOL+, VOL, CH+, ABAJO, IZQUIERDA, DERECHA, BACK, TIMESHIFT, SLEEP, TV/RADIO, TV/DTV, INFO, EPG, FAV, ASPECT, / NET TV, PAUSE, ROJO, VERDE, AMARILLO, AZUL, PAGE+, PAGE, SKIP NEXT, SKIP PREV, STOP, REC, REW, PLAY, FWD, .