FUNCIONES DEL MANDO PROGRAMADO:

En este documento puede visualizar las funciones que se van a programar en el mando.
El mapa de botones completo se lo facilitaremos impreso en papel junto con la compra del producto.
Revise que localiza todas las funciones que necesita antes de realizar la compra.

⏻
MUTE
DISC MENU
CLEAR
BD
DVD
STB
TV
GAME
CD
RADIO
VCR
PORTABLE
IPOD/USB
AV SYNC
ARC
DISPLAY/INFO
AUTO CAL
SETUP
DOLBY DRC
VOL+
VOL -
SKIP NEXT
SKIP PREV
UP / PRESET+

DOWN / PRESET -
LEFT / TUNING -
RIGHT / TUNING+
ENTER
/ BACK
SLEEP
SOUND MODE
SPEAKER LEVEL
PAUSE
STOP
REW
PLAY
FWD
/ REPEAT
RED /
GREEN /
YELLOW /
BLUE /

POWER, MUTE, DISC MENU, MENU, CLEAR, EXIT, DVD, STB, GAME, RADIO, VCR, PORTABLE, IPOD/USB, 0AV SYNC, / SOURCE, ARC, DISPLAY/INFO, AUTO CAL, SETARRIBA, DOLBY DRC, VOL+, VOL, SKIP NEXT, SKIP PREV, ARRIBA / PRESET+, ABAJO / PRESET, ABAJO, IZQUIERDA / TUNING, IZQUIERDA, DERECHA / TUNING+, DERECHA, ENTER, / BACK, BACK, SLEEP, SOUND MODE, TV/DTV, SPEAKER LEVEL, FAV, PAUSE, STOP, / SMART, REW, VERDE, PLAY, AMARILLO, FWD, AZUL, / REPEAT, ROJO /, ROJO, VERDE /, AMARILLO /, AZUL /, .