FUNCIONES DEL MANDO PROGRAMADO:

En este documento puede visualizar las funciones que se van a programar en el mando.
El mapa de botones completo se lo facilitaremos impreso en papel junto con la compra del producto.
Revise que localiza todas las funciones que necesita antes de realizar la compra.

STANDBY – ON
AUDIO
🏠 / HOME MENU
EXIT
1/2/3/4/5
6/7/8/9/0
FUNCTION
HDMI
DISPLAY
FL DIMMER
ANGLE
SUBTITLE
SKIP NEXT
SKIP PREV
UP
DOWN
LEFT
RIGHT
OK
⮌ / RETURN
CONTINUED
CD/SACD
POP UP MENU
MEDIA GALLERY
TOP MENU

OPEN/CLOSE
STOP
REW
PLAY/PAUSE
FWD
CLEAR
REPEAT
REPEAT A – B
NETFLIX
RED / PROGRAM
GREEN / BOOKMARK
YELLOW / INDEX
BLUE / ZOOM

STANDBY, POWER, AUDIO, MUTE, / HOME MENU, MENU, EXIT, 1/2/3/4/5, 6/7/8/9/, 06/7/8/9/, 0FUNCTION, / SOURCE, HDMI, DISPLAY, FL DIMMER, ANGLE, SUBTITLE, SKIP NEXT, SKIP PREV, ABAJO, IZQUIERDA, DERECHA, / RETURN, BACK, CONTINUED, SLEEP, CD/SACD, TV/DTV, POP ARRIBA MENU, INFO, MEDIA GALLERY, EPG, TOP MENU, FAV, OPEN/CLOSE, / NET TV, STOP, / SMART, REW, VERDE, PLAY/PAUSE, AMARILLO, FWD, AZUL, CLEAR, REPEAT, REPEAT A, NETFLIX, ROJO / PROGRAM, SIFT+ROJO, VERDE / BOOKMARK, AMARILLO / INDEX, AZUL / ZOOM, .