FUNCIONES DEL MANDO PROGRAMADO:

En este documento puede visualizar las funciones que se van a programar en el mando.
El mapa de botones completo se lo facilitaremos impreso en papel junto con la compra del producto.
Revise que localiza todas las funciones que necesita antes de realizar la compra.

STANDBY/ON
MUTE
MENU
1/2/3/4/5
6/7/8/9/0
SPEAKER A/B
DISPLAY
VOLUME+
VOLUME -
SKIP NEXT
SKIP PREV
UP
DOWN
LEFT
RIGHT
ENTER
⮌ / RETURN
SLEEP
RANDOM
DIMMER
D.ACCESS / >10
PAUSE
STOP
REW
PLAY

FWD
AUX
BD/DVD
BLUETOOTH
GAME
NET
PHONO
SACD/CD
SAT/CBL
TUNER
TV
CH+
CH -
REPEAT

STANDBY/ON, POWER, MUTE, MENU, 1/2/3/4/5, 6/7/8/9/, 06/7/8/9/, 0SPEAKER A/B, DISPLAY, VOLUME+, VOL+, VOLUME, VOL, SKIP NEXT, SKIP PREV, ABAJO, IZQUIERDA, DERECHA, ENTER, / RETURN, BACK, SLEEP, RANDOM, TV/DTV, DIMMER, INFO, DACCESS /x, 0FAV, PAUSE, STOP, / SMART, REW, VERDE, PLAY, AMARILLO, FWD, AZUL, AUX, BD/DVD, AZULTOOTH, GAME, NET, PHONO, SACD/CD, SAT/CBL, TUNER, 0CH+, REPEAT, .