FUNCIONES DEL MANDO PROGRAMADO:

En este documento puede visualizar las funciones que se van a programar en el mando.
El mapa de botones completo se lo facilitaremos impreso en papel junto con la compra del producto.
Revise que localiza todas las funciones que necesita antes de realizar la compra.

⏻
AUDIO
SUB MENU
CANCEL
1/2/3/4/5
6/7/8/9/0
INPUT SEL
EXT LINK
DISPLAY
ERASE
STATUS
SKIP NEXT
SKIP PREV
UP
DOWN
LEFT
RIGHT
ENTER
RETURN
TIME SLIP
REC MODE
PROG/CHECK
PROGRAM
DIRECT TV REC
PAUSE

STOP
REC
REW
PLAY/x1.3
FWD
⏲ / TIMER
HDD
DVD
SD
FUNCTIONS
CH+
CH -

POWER, AUDIO, MUTE, SUB MENU, MENU, CANCEL, EXIT, 1/2/3/4/5, 6/7/8/9/, 06/7/8/9/, 0INPUT SEL, / SOURCE, EXT LINK, DISPLAY, ERASE, STATUS, SKIP NEXT, SKIP PREV, ABAJO, IZQUIERDA, DERECHA, ENTER, RETURN, BACK, TIME SLIP, SLEEP, REC MODE, TV/DTV, PROG/CHECK, INFO, PROGRAM, EPG, DIRECT TV REC, FAV, PAUSE, STOP, / SMART, REC, ROJO, REW, VERDE, PLAY/x13, AMARILLO, FWD, AZUL, / TIMER, HDD, DVD, FUNCTIONS, CH+, .