FUNCIONES DEL MANDO PROGRAMADO:

En este documento puede visualizar las funciones que se van a programar en el mando.
El mapa de botones completo se lo facilitaremos impreso en papel junto con la compra del producto.
Revise que localiza todas las funciones que necesita antes de realizar la compra.

POWER	
REC MUTE	
MENU	
CLEAR	
1/2/3/4/5	
6/7/8/9/0	
+10	
DISPLAY	
PLAY MODE	
SYNC REC	
MONITOR	
SKIP NEXT	
SKIP PREV	
ENTER	
REPEAT	
ERASE	
FADER	
FINALIZE	
OPEN/CLOSE	
PAUSE	
STOP	
REC	
REW	
PLAY	
FWD	

POWER, REC MUTE, MUTE, MENU, CLEAR, EXIT, 1/2/3/4/5, 6/7/8/9/, 06/7/8/9/, 0+1, DISPLAY, PLAY MODE, SYNC REC, MONITOR, SKIP NEXT, SKIP PREV, ENTER, REPEAT, BACK, ERASE, SLEEP, FADER, TV/DTV, FINALIZE, INFO, OPEN/CLOSE, / NET TV, PAUSE, STOP, / SMART, REC, ROJO, REW, VERDE, PLAY, AMARILLO, FWD, AZUL, .