FUNCIONES DEL MANDO PROGRAMADO:

En este documento puede visualizar las funciones que se van a programar en el mando.
El mapa de botones completo se lo facilitaremos impreso en papel junto con la compra del producto.
Revise que localiza todas las funciones que necesita antes de realizar la compra.

⏻
🔇
MAIN MENU
CLEAR
1/2/3/4/5
6/7/8/9/0
AV SOURCE
TV/ARC
RDS/DISPLAY
RESOLUTION/ZOOM
SPEAKER LEVEL
SUBTITLE/ST-MO
VOLUME+
VOLUME -
UP
DOWN
LEFT
RIGHT
ENTER
⮌
LIPSYNC
RADIO
AUTO SCAN/SEARCH
OSC/PROGRAM
POPUP MENU

RED / A
GREEN / B
YELLOW / C
BLUE / D
AUDIO
DISC MENU
AUDIO SOURCE
SKIP NEXT / PRESET+
SKIP PREV / PRESET -
REPEAT
SURROUND
TONE
EJECT
STOP
REW / TUNE -
PLAY/PAUSE
FWD / TUNE+

POWER, MUTE, MAIN MENU, MENU, CLEAR, EXIT, 1/2/3/4/5, 6/7/8/9/, 06/7/8/9/, 0AV SOURCE, / SOURCE, TV/ARC, RDS/DISPLAY, RESOLUTION/ZOOM, SPEAKER LEVEL, SUBTITLE/ST, VOLUME+, VOL+, VOLUME, VOL, ABAJO, IZQUIERDA, DERECHA, ENTER, BACK, LIPSYNC, SLEEP, RADIO, TV/DTV, AUTO SCAN/SEARCH, INFO, OSC/PROGRAM, EPG, POPARRIBA MENU, FAV, ROJO / A, ROJO, VERDE / B, VERDE, AMARILLO / C, AMARILLO, AZUL / D, AZUL, AUDIO, DISC MENU, AUDIO SOURCE, SKIP NEXT / PRESET+, SKIP PREV / PRESET, REPEAT, SURROUND, SHFIT+SLEEP, TONE, EJECT, STOP, REW / TUNE, PLAY/PAUSE, FWD / TUNE+, .