FUNCIONES DEL MANDO PROGRAMADO:

En este documento puede visualizar las funciones que se van a programar en el mando.
El mapa de botones completo se lo facilitaremos impreso en papel junto con la compra del producto.
Revise que localiza todas las funciones que necesita antes de realizar la compra.

POWER
MUTE
MENU
SEARCH
1/2/3/4/5
6/7/8/9/0
10+
OSD
ZOOM
SETUP
SUBTITLE
VOL+
VOL -
SKIP NEXT
SKIP PREV
UP
DOWN
LEFT
RIGHT
ENTER
RETURN
L / R
TITLE
PROGRAM
KARAOKE

OPEN / CLOSE
STOP
REW
PLAY / PAUSE
FWD
AUDIO
PBC
3D
SLOW
ANGLE
ECHO+
ECHO -
REPEAT
A – B
L / R
P / I

POWER, MUTE, MENU, SEARCH, EXIT, 1/2/3/4/5, 6/7/8/9/, 06/7/8/9/, 010+, OSD, ZOOM, SETARRIBA, SUBTITLE, VOL+, VOL, SKIP NEXT, SKIP PREV, ABAJO, IZQUIERDA, DERECHA, ENTER, RETURN, BACK, L / R, TV/DTV, TITLE, INFO, PROGRAM, EPG, KARAOKE, FAV, OPEN / CLOSE, / NET TV, STOP, / SMART, REW, VERDE, PLAY / PAUSE, AMARILLO, FWD, AZUL, AUDIO, PBC, SLOW, ANGLE, ECHO+, VOL+, ECHO, VOL, REPEAT, SHFT+BACK, SLEEP, P / I, .