FUNCIONES DEL MANDO PROGRAMADO:

En este documento puede visualizar las funciones que se van a programar en el mando.
El mapa de botones completo se lo facilitaremos impreso en papel junto con la compra del producto.
Revise que localiza todas las funciones que necesita antes de realizar la compra.

POWER
MUTE
MENU/PBC
CLEAR
1/2/3/4/5
6/7/8/9/0
TV MODE
+10
DISPLAY
ZOOM
SETUP
SUBTITLE
VOLUME+
VOLUME -
NEXT
PREV
UP
DOWN
LEFT
RIGHT
SELECT
REPEAT / 1/ALL
SLOW
TV SYS
DIGEST

PROGRAM
LANG
PAUSE/STEP
STOP
F.BWD
PLAY
F.FWD
AUDIO
SEARCH
A – B
ANGLE
TITLE/RET.

POWER, MUTE, MENU/PBC, MENU, CLEAR, EXIT, 1/2/3/4/5, 6/7/8/9/, 06/7/8/9/, 0TV MODE, / SOURCE, DISPLAY, ZOOM, SETARRIBA, SUBTITLE, VOLUME+, VOL+, VOLUME, VOL, NEXT, PREV, ABAJO, IZQUIERDA, DERECHA, SELECT, REPEAT / 1/ALL, BACK, SLOW, SLEEP, TV SYS, TV/DTV, DIGEST, INFO, PROGRAM, EPG, LANG, FAV, PAUSE/STEP, STOP, / SMART, FBWD, VERDE, PLAY, AMARILLO, FFWD, AZUL, AUDIO, SEARCH, ANGLE, TITLE/RET, .