FUNCIONES DEL MANDO PROGRAMADO:

En este documento puede visualizar las funciones que se van a programar en el mando.
El mapa de botones completo se lo facilitaremos impreso en papel junto con la compra del producto.
Revise que localiza todas las funciones que necesita antes de realizar la compra.

POWER ON	
MUTE	
CLEAR	
1/2/3/4/5	
6/7/8/9/0	
SOURCE DIRECT	
DISPLAY	
VOLUME+	
VOLUME -	
SKIP NEXT	
SKIP PREV	
INPUT+	
INPUT -	
T.MODE	
MEMO	
PAUSE	
STOP	
PLAY	
POWER OFF	
PHONO	
CD	
AMP	
PHONO SOURCE POWER	
CD SOURCE POWER	
AMP SOURCE POWER	

POWER ON, POWER, MUTE, CLEAR, EXIT, 1/2/3/4/5, 6/7/8/9/, 06/7/8/9/, 0SOURCE DIRECT, / SOURCE, DISPLAY, VOLUME+, VOL+, VOLUME, VOL, SKIP NEXT, SKIP PREV, INPUT+, INPUT, ABAJO, TMODE, TV/DTV, MEMO, EPG, PAUSE, STOP, / SMART, PLAY, AMARILLO, POWER OFF, PHONO, AMP, SHFIT+3, PHONO SOURCE POWER, CD SOURCE POWER, AMP SOURCE POWER, .