FUNCIONES DEL MANDO PROGRAMADO:

En este documento puede visualizar las funciones que se van a programar en el mando.
El mapa de botones completo se lo facilitaremos impreso en papel junto con la compra del producto.
Revise que localiza todas las funciones que necesita antes de realizar la compra.

POWER
MUTE
1/2/3/4/5
6/7/8/9/0
RDS
VOL+
VOL -
PRESET UP
PRESET DWN
UP
DOWN
LEFT
RIGHT
SET
TEST
DIGITAL
SPKR
MEMORY
CH.
6 CH
CD
DVD
TAPE
TUNER
VIDEO 1

VIDEO 2
VIDEO 3

POWER, MUTE, 1/2/3/4/5, 6/7/8/9/, 06/7/8/9/, 0RDS, VOL+, VOL, PRESET ARRIBA, PRESET DWN, ABAJO, IZQUIERDA, DERECHA, SET, TEST, SLEEP, DIGITAL, TV/DTV, SPKR, INFO, MEMORY, EPG, FAV, 6 CH, DVD, TAPE, TUNER, VIDEO 1, VIDEO 2, VIDEO 3, .