FUNCIONES DEL MANDO PROGRAMADO:

En este documento puede visualizar las funciones que se van a programar en el mando.
El mapa de botones completo se lo facilitaremos impreso en papel junto con la compra del producto.
Revise que localiza todas las funciones que necesita antes de realizar la compra.

⏻
AUDIO
MENU
FINALIZE
1/2/3/4/5
6/7/8/9/0
INPUT
100+
DISPLAY
ZOOM
SETUP
SUBTITLE
SLOW+
SLOW -
SKIP NEXT
SKIP PREV
UP
DOWN
LEFT
RIGHT
ENTER
REPEAT
TIMER
TV/DVD
TITLE/PBC

EDIT
A – B
OPEN/CLOSE
REC MODE
STOP
REC
REW
PLAY/PAUSE
FWD
DIGEST
ANGLE

POWER, AUDIO, MUTE, MENU, FINALIZE, EXIT, 1/2/3/4/5, 6/7/8/9/, 06/7/8/9/, 0INPUT, / SOURCE, 100+, DISPLAY, ZOOM, SETARRIBA, SUBTITLE, SLOW+, VOL+, SLOW, VOL, SKIP NEXT, SKIP PREV, ABAJO, IZQUIERDA, DERECHA, ENTER, REPEAT, BACK, TIMER, SLEEP, TV/DVD, TV/DTV, TITLE/PBC, INFO, EDIT, EPG, FAV, OPEN/CLOSE, / NET TV, REC MODE, STOP, / SMART, REC, ROJO, REW, VERDE, PLAY/PAUSE, AMARILLO, FWD, AZUL, DIGEST, ANGLE, .