FUNCIONES DEL MANDO PROGRAMADO:

En este documento puede visualizar las funciones que se van a programar en el mando.
El mapa de botones completo se lo facilitaremos impreso en papel junto con la compra del producto.
Revise que localiza todas las funciones que necesita antes de realizar la compra.

⏻	
🔇	
MENU	
SORTIE	
1/2/3/4/5	
6/7/8/9/0	
ZOOM	
V+	
V-	
P+	
P-	
UP	
DOWN	
LEFT	
RIGHT	
OK	
RETOUR	
TV	
GUIDE	
PAUSE	
STOP	
REC	
REW	
PLAY	
FWD	

POWER, MUTE, MENU, SORTIE, EXIT, 1/2/3/4/5, 6/7/8/9/, 06/7/8/9/, 0ZOOM, VOL+, VOL, ABAJO, IZQUIERDA, DERECHA, RETOUR, BACK, TV/DTV, GUIDE, EPG, PAUSE, STOP, REC, ROJO, REW, VERDE, PLAY, AMARILLO, FWD, AZUL, .