FUNCIONES DEL MANDO PROGRAMADO:

En este documento puede visualizar las funciones que se van a programar en el mando.
El mapa de botones completo se lo facilitaremos impreso en papel junto con la compra del producto.
Revise que localiza todas las funciones que necesita antes de realizar la compra.

AMP POWER
MUTING
TAPE 1
TAPE 2
CD
LINE
PHONO
TUNER
DISC SELECT
VOLUME+
VOLUME -
CD SKIP NEXT
CD SKIP PREV
TUNER STATION -
TUNER STATION+
TUNER POWER
CD POWER
CD STOP
CD PLAY
TAPE POWER
TAPE SELECT
TAPE PLAY REV.
TAPE STOP
TAPE REW
TAPE PLAY

TAPE FWD

AMP POWER, POWER, MUTING, MUTE, TAPE 1, TAPE 2, LINE, PHONO, TUNER, DISC SELECT, VOLUME+, VOL+, VOLUME, VOL, CD SKIP NEXT, CD SKIP PREV, TUNER STATION, IZQUIERDA, TUNER STATION+, DERECHA, TUNER POWER, CD POWER, TV/DTV, CD STOP, / SMART, CD PLAY, AMARILLO, TAPE POWER, TAPE SELECT, TAPE PLAY REV, BACK, TAPE STOP, TAPE REW, VERDE, TAPE PLAY, TAPE FWD, AZUL, .