FUNCIONES DEL MANDO PROGRAMADO:

En este documento puede visualizar las funciones que se van a programar en el mando.
El mapa de botones completo se lo facilitaremos impreso en papel junto con la compra del producto.
Revise que localiza todas las funciones que necesita antes de realizar la compra.

⏻
🔇
MENU
EXIT
1/2/3/4/5
6/7/8/9/0
USB
PLAN
PVR
FORMAT
TTX
V+
V -
CH+
CH -
UP/CH+
DOWN/CH -
LEFT/V -
RIGHT/V+
OK/LIST
TV/RADIO
INFO
EPG
FAV
RED

GREEN
YELLOW
BLUE
AUDIO
SUBT.
STOP
REC
REW
PLAY/PAUSE
FWD

POWER, MUTE, MENU, EXIT, 1/2/3/4/5, 6/7/8/9/, 06/7/8/9/, 0USB, / SOURCE, PLAN, PVR, FORMAT, TTX, VOL+, VOL, CH+, ARRIBA/CH+, ABAJO/CH, ABAJO, IZQUIERDA/V, IZQUIERDA, DERECHA/V+, DERECHA, OK/LIST, TV/RADIO, TV/DTV, INFO, EPG, FAV, ROJO, VERDE, AMARILLO, AZUL, AUDIO, SUBT, STOP, REC, REW, PLAY/PAUSE, FWD, .