FUNCIONES DEL MANDO PROGRAMADO:

En este documento puede visualizar las funciones que se van a programar en el mando.
El mapa de botones completo se lo facilitaremos impreso en papel junto con la compra del producto.
Revise que localiza todas las funciones que necesita antes de realizar la compra.

CLEAR	
RTZ	
COUNTER RESET	
AUTO SPACE	
SINGLE	
SHAFFLE	
DELETE	
CD SKIP NEXT	
CD SKIP PREV	
REPEAT 1 / ALL	
TIME	
A – B	
CHECK	
PROGRAM	
INTRO CHECK	
CD PAUSE	
CD STOP	
TAPE REC MUTE	
TAPE PLAY REV.	
TAPE PAUSE	
TAPE STOP	
TAPE REC	
TAPE REW	
TAPE PLAY	
TAPE FWD	

CLEAR, EXIT, RTZ, 0COUNTER RESET, AUTO SPACE, SINGLE, SHAFFLE, DELETE, CD SKIP NEXT, CD SKIP PREV, REPEAT 1 / ALL, BACK, TIME, SLEEP, TV/DTV, CHECK, INFO, PROGRAM, EPG, INTRO CHECK, FAV, CD PAUSE, CD STOP, / SMART, TAPE REC MUTE, MUTE, TAPE PLAY REV, TAPE PAUSE, TAPE STOP, TAPE REC, ROJO, TAPE REW, VERDE, TAPE PLAY, SHIFT, +AMARILLO, TAPE FWD, AZUL, .