FUNCIONES DEL MANDO PROGRAMADO:

En este documento puede visualizar las funciones que se van a programar en el mando.
El mapa de botones completo se lo facilitaremos impreso en papel junto con la compra del producto.
Revise que localiza todas las funciones que necesita antes de realizar la compra.

POWER	FWD
AUDIO / A/D	
CLEAR	
1/2/3/4/5	
6/7/8/9/0	
+10	
DISPLAY	
DISC SIDE A	
DISC SIDE B	
SKIP NEXT	
SKIP PREV	
STEP >	
< STEP	
< MULTI SPEED	
MULTI SPEED >	
REPEAT	
CH/TM	
REPEAT A – B	
HILITE/INTRO	
RANDOM	
OPEN/CLOSE	
PAUSE	
STOP	
REW	
PLAY	

POWER, AUDIO / A/D, MUTE, CLEAR, EXIT, 1/2/3/4/5, 6/7/8/9/, 06/7/8/9/, 0+1, DISPLAY, DISC SIDE A, VOL+, DISC SIDE B, VOL, SKIP NEXT, SKIP PREV, STEP x, STEP, ABAJO, MULTI SPEED, IZQUIERDA, MULTI SPEED x, DERECHA, REPEAT, BACK, CH/TM, SLEEP, REPEAT A, TV/DTV, HILITE/INTRO, INFO, RANDOM, FAV, OPEN/CLOSE, / NET TV, PAUSE, STOP, / SMART, REW, VERDE, PLAY, AMARILLO, FWD, AZUL, .