FUNCIONES DEL MANDO PROGRAMADO:

En este documento puede visualizar las funciones que se van a programar en el mando.
El mapa de botones completo se lo facilitaremos impreso en papel junto con la compra del producto.
Revise que localiza todas las funciones que necesita antes de realizar la compra.

ON
MUTING
1/2/3/4/5
6/7/8/9/0
+10
DISPLAY
PURE AUDIO
SETUP
THX
VOL+
VOL -
CH/DISC/ALBUM+
CH/DISC/ALBUM -
UP
DOWN
LEFT
RIGHT
ENTER
RETURN
SLEEP
STEREO
DIMMER
SURR
OPEN/CLOSE
PAUSE

STOP
REW
PLAY
FWD
STANDBY
V1
V2
V3
V4
MULTI CH
DVD
CD
TAPE
TUNER
PHONO
REPEAT

POWER, MUTING, MUTE, 1/2/3/4/5, 6/7/8/9/, 06/7/8/9/, 0+1, DISPLAY, PURE AUDIO, SETARRIBA, THX, VOL+, VOL, CH/DISC/ALBUM+, CH/DISC/ALBUM, ABAJO, IZQUIERDA, DERECHA, ENTER, RETURN, BACK, SLEEP, STEREO, TV/DTV, DIMMER, INFO, SURR, EPG, OPEN/CLOSE, / NET TV, PAUSE, STOP, / SMART, REW, VERDE, PLAY, AMARILLO, FWD, AZUL, STANDBY, MULTI CH, DVD, TAPE, TUNER, PHONO, 0REPEAT, .