FUNCIONES DEL MANDO PROGRAMADO:

En este documento puede visualizar las funciones que se van a programar en el mando.
El mapa de botones completo se lo facilitaremos impreso en papel junto con la compra del producto.
Revise que localiza todas las funciones que necesita antes de realizar la compra.

POWER	
ADJUST	
1/2/3/4/5	
6/7/8/9/0-10	
MODE	
DISPLAY	
SCAN	
TUNING+	
TUNING -	
TIMER PRESET+	
TIMER PRESET -	
PRESET -	
PRESET+	
ENTER	
ANTENNA	
DIMMER	
MEMORY	
GROUP	

POWER, ADJUST, MENU, 1/2/3/4/5, 6/7/8/9/, 06/7/8/9/, 0MODE, DISPLAY, SCAN, TUNING+, TUNING, TIMER PRESET+, TIMER PRESET, ABAJO, PRESET, IZQUIERDA, PRESET+, DERECHA, ENTER, ANTENNA, TV/DTV, DIMMER, INFO, MEMORY, EPG, GROARRIBA, FAV, .