FUNCIONES DEL MANDO PROGRAMADO:

En este documento puede visualizar las funciones que se van a programar en el mando.
El mapa de botones completo se lo facilitaremos impreso en papel junto con la compra del producto.
Revise que localiza todas las funciones que necesita antes de realizar la compra.

⏻
🔇
MENU
EXIT
1/2/3/4/5
6/7/8/9/0
HDIMI
USB
SCAN/GOTO
/ TEXT
VOL+
VOL -
CH+
CH -
UP
DOWN
LEFT
RIGHT
ENTER
/ RECALL
TV/RADIO
INFO
EPG
★ / MARK
RED

GREEN
YELLOW
BLUE
AUDIO/LANG
SUBTITLE
PAGE+
PAGE -
SKIP NEXT
SKIP PREV
STOP
REW
PLAY/PAUSE
FWD

POWER, MUTE, MENU, EXIT, 1/2/3/4/5, 6/7/8/9/, 06/7/8/9/, 0HDIMI, / SOURCE, USB, SCAN/GOTO, / TEXT, VOL+, VOL, CH+, ABAJO, IZQUIERDA, DERECHA, ENTER, / RECALL, BACK, TV/RADIO, TV/DTV, INFO, EPG, / MARK, FAV, ROJO, VERDE, AMARILLO, AZUL, AUDIO/LANG, SUBTITLE, PAGE+, PAGE, SKIP NEXT, SKIP PREV, STOP, REW, PLAY/PAUSE, FWD, .