FUNCIONES DEL MANDO PROGRAMADO:

En este documento puede visualizar las funciones que se van a programar en el mando.
El mapa de botones completo se lo facilitaremos impreso en papel junto con la compra del producto.
Revise que localiza todas las funciones que necesita antes de realizar la compra.

⏻
MUTE
MENU
EXIT
1/2/3/4/5
6/7/8/9/0
PVR
VOL+
VOL -
PAGE+
PAGE -
UP/CH+
DOWN/CH -
LEFT/VOL -
RIGHT/VOL+
OK
RECALL
TV/R
INFO
EPG
FAV
RED/F2
GREEN/F1/APP
YELLOW/F3
BLUE/F4/R. LIST

AUDIO
PAUSE/T
STOP
REC
REW
PLAY/PAUSE
STOP

POWER, MUTE, MENU, EXIT, 1/2/3/4/5, 6/7/8/9/, 06/7/8/9/, 0PVR, VOL+, VOL, PAGE+, PAGE, ARRIBA/CH+, ABAJO/CH, ABAJO, IZQUIERDA/VOL, IZQUIERDA, DERECHA/VOL+, DERECHA, RECALL, BACK, TV/R, TV/DTV, INFO, EPG, FAV, ROJO/F2, ROJO, VERDE/F1/APP, VERDE, AMARILLO/F3, AMARILLO, AZUL/F4/R LIST, AZUL, AUDIO, PAUSE/T, STOP, REC, REW, PLAY/PAUSE, .