FUNCIONES DEL MANDO PROGRAMADO:

En este documento puede visualizar las funciones que se van a programar en el mando.
El mapa de botones completo se lo facilitaremos impreso en papel junto con la compra del producto.
Revise que localiza todas las funciones que necesita antes de realizar la compra.

STANDBY
MENU
DEFAULT
1/2/3/4/5
6/7/8/9/0
USB
10+
OSD
GOTO
SETUP
SUBTITLE
VOL+
VOL -
SKIP NEXT
SKIP PREV
UP
DOWN
LEFT
RIGHT
ENTER
RETURN
STEP
L/R/ST
TITLE
PROG

PBC
OPEN/CLOSE
STOP
REW
PLAY/PAUSE
FWD
AUDIO
V – MODE
ZOOM
ANGLE
SLOW
REPEAT
A – B

STANDBY, POWER, MENU, DEFAULT, EXIT, 1/2/3/4/5, 6/7/8/9/, 06/7/8/9/, 0USB, / SOURCE, 10+, OSD, GOTO, SETARRIBA, SUBTITLE, VOL+, VOL, SKIP NEXT, SKIP PREV, ABAJO, IZQUIERDA, DERECHA, ENTER, RETURN, BACK, STEP, SLEEP, L/R/ST, TV/DTV, TITLE, INFO, PROG, EPG, PBC, FAV, OPEN/CLOSE, / NET TV, STOP, / SMART, REW, VERDE, PLAY/PAUSE, AMARILLO, FWD, AZUL, AUDIO, MUTE, MODE, ZOOM, ANGLE, SLOW, REPEAT, .