FUNCIONES DEL MANDO PROGRAMADO:

En este documento puede visualizar las funciones que se van a programar en el mando.
El mapa de botones completo se lo facilitaremos impreso en papel junto con la compra del producto.
Revise que localiza todas las funciones que necesita antes de realizar la compra.

⏻
MENU
QUICK MENU
BT PAIRING/INFO
AUX
BD/DVD
BLUETOOTH
CBL/SAT
CD
GAME
NET
PC
PHONO
STRMBOX
TUNER
TV
MOVIE/TV
MUSIC
✿
GAME
VOL+
VOL -
SKIP NEXT
SKIP PREV
UP/TUNE+

DOWN/TUNE -
LEFT/PRESET -
RIGHT/PRESET+
ENTER
⮌
SLEEP
⟲ / ⤮
DIMMER
MEMORY
MODE
PLAY/PAUSE
VOCAL
TREBLE
BASS
TONE+
TONE -

POWER, MENU, MUTE, QUICK MENU, BT PAIRING/INFO, EXIT, AUX, BD/DVD, AZULTOOTH, CBL/SAT, GAME, NET, PHONO, STRMBOX, 0TUNER, / SOURCE, MOVIE/TV, MUSIC, VOL+, VOL, SKIP NEXT, SKIP PREV, ARRIBA/TUNE+, ABAJO/TUNE, ABAJO, IZQUIERDA/PRESET, IZQUIERDA, DERECHA/PRESET+, DERECHA, ENTER, BACK, SLEEP, TV/DTV, DIMMER, INFO, MEMORY, EPG, MODE, FAV, PLAY/PAUSE, AMARILLO, VOCAL, TREBLE, BASS, TONE+, TONE, SHFIT+ P, .