FUNCIONES DEL MANDO PROGRAMADO:

En este documento puede visualizar las funciones que se van a programar en el mando.
El mapa de botones completo se lo facilitaremos impreso en papel junto con la compra del producto.
Revise que localiza todas las funciones que necesita antes de realizar la compra.

OSD
AUDIO
MENU
CLEAR
1/2/3/4/5
6/7/8/9/0
MODE
LCD
GOTO
SETUP
TTX
SKIP NEXT/CH+
SKIP PREV/CH -
UP
DOWN
LEFT
RIGHT
ENTER
RETURN
SLOW
TV/RAD
INFO
EPG
FAV

STOP/EXIT
REW/FINE -
PLAY/PAUSE
FWD/FINE+
DVD SETUP
ZOOM
16:9/4:3
SUBTITLE
REPEAT
A – B
TITLE

OSD, POWER, AUDIO, MUTE, MENU, CLEAR, EXIT, 1/2/3/4/5, 6/7/8/9/, 06/7/8/9/, 0MODE, / SOURCE, LCD, GOTO, SETARRIBA, TTX, SKIP NEXT/CH+, SKIP PREV/CH, ABAJO, IZQUIERDA, DERECHA, ENTER, RETURN, BACK, SLOW, SLEEP, TV/RAD, TV/DTV, INFO, EPG, FAV, STOP/EXIT, / SMART, REW/FINE, VERDE, PLAY/PAUSE, AMARILLO, FWD/FINE+, AZUL, DVD SETARRIBA, ZOOM, 169/43, SUBTITLE, REPEAT, TITLE, .